

**MANUAL DEL USUARIO**

**MANUAL DEL USUARIO**

## INFORMACIÓN SOBRE MARCAS COMERCIALES

- Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas americanas de Microsoft Corporation.
- Pentium® es una marca comercial registrada de Intel Corporation.
- Macintosh es una marca comercial de Apple Computer, Inc.
- SD™ es una marca comercial.
- PhotoSuite, PhotoVista y el logotipo MGI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de MGI Software Corp.
- Adobe, el logotipo Adobe y Acrobat son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.
- Los demás nombres y productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

## LÉAME PRIMERO

### S

Para comenzar lea los mensajes importantes a continuación.

1. El conjunto de controlador, software, diseño, especificaciones y el manual del usuario que componen el paquete de esta cámara están sujetos a cambio sin aviso.
2. Los accesorios que vienen con la cámara pueden variar de acuerdo con las regiones.
3. Para actualización del controlador, puede contactarse con el revendedor de quien compró la cámara.
4. No tenemos absolutamente cualquier responsabilidad por cualquier indemnización derivada de errores en las descripciones en este manual del usuario.

## ADVERTENCIAS

- No use esta cámara si está demasiado caliente y emite humos, olor y ruidos inusuales, o si presenta cualquier otra condición anormal. El operar la cámara bajo tales condiciones puede causar un incendio o una descarga eléctrica. Apague la cámara inmediatamente y desconéctela de la toma de corriente (pilas o adaptador de CA) . (Si está usando el adaptador de CA desconéctelo de la toma de corriente después de haber apagado la cámara). Cuando haya comprobado que ha cesado la emisión de humo, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio autorizado local y solicite la debida reparación. No intente jamás reparar la cámara usted mismo pues esto es peligroso.
- No use la cámara si hay objetos extraños en su interior. Apague la cámara y desconéctela de la toma de corriente (pilas o adaptador de CA) . (Si está usando el adaptador de CA desconéctelo de la toma de corriente después de haber apagado la cámara). Enseguida póngase en contacto con su distribuidor o el servicio autorizado local. No continúe usando la cámara pues esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si se ha dejado caer la cámara o si se ha dañado su caja, apáguela y desconéctela de la toma de corriente (pilas o adaptador de CA). (Si está usando el adaptador de CA desconéctelo de la toma de corriente después de haber apagado la cámara). Enseguida póngase en contacto con su distribuidor o el servicio autorizado local. No continúe usando la cámara pues esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.
- No deje la cámara en lugares inestables como una mesa poco firme o una superficie inclinada para que no se caiga y cause daños.
- No someta la cámara a la humedad y asegúrese de que no entre agua en la cámara. Esto se aplica especialmente al usarla bajo lluvia o nieve intensa, en la playa o cerca del agua. El agua en el interior de la cámara puede causar un incendio o descarga eléctrica.
- No intente modificar esta cámara. Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.
- No quite la caja de la cámara. Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica. La inspección interna, mantenimiento y reparación sólo deben ser realizados por su distribuidor o el servicio autorizado local.
- No toque el enchufe durante una tormenta si está usando el adaptador de CA. Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

## PRECAUCIONES

- No ponga esta cámara en locales húmedos o polvorientos. Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.
- No ponga esta cámara en un local contaminado por humos de aceite o vapor como cerca de la cocina o humidificador. Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.
- No deje esta cámara en un lugar sujeto a temperaturas excesivamente altas como dentro de un vehículo cerrado o bajo la luz solar directa.
- No cubra o envuelva con tela o saco la cámara ni tampoco el adaptador de AC . Esto puede generar calor, deformar la caja y causar un incendio. Use siempre la cámara y sus accesorios en locales con buena ventilación.
- Maneje la cámara con cuidado sin chocarla contra objetos duros. El manejo inadecuado de la cámara puede causar mal funcionamiento.
- No mueva la cámara mientras está encendida. (Si está usando el adaptador de CA, desconéctelo de la toma de corriente después de haber apagado la cámara). Asegúrese de que los cables eléctricos u otros dispositivos estén desconectados antes de mover la cámara. Falla en hacerlo puede causar daños a los cables, así como un incendio o una descarga eléctrica.
- Antes de mover la cámara, desenchúfela siempre (pila o adaptador de AC) por razones de seguridad. (Si está usando el adaptador de CA, desconéctelo de la toma de corriente después de haber apagado la cámara). Asegúrese de que los cables eléctricos u otros dispositivos estén desconectados antes de mover la cámara. Falla en hacerlo puede causar una descarga eléctrica.
- No use pilas diferentes de las especificadas para su cámara. El uso de pilas fuera de especificación puede resultar en derrame o fuga y causar un incendio, lesiones, o ensuciar el compartimiento de las pilas.
- Al instalar las pilas en la cámara, comprueba la polaridad (- y +) para estar seguro de instalar correctamente las pilas. La polaridad incorrecta puede resultar en derrame o fuga que, a su vez, pueden causar un incendio, lesiones, o ensuciar el compartimiento de las pilas.
- Quite las pilas si la cámara no será usada por un largo periodo. Las pilas pueden presentar fugas y causar un incendio, lesiones o ensuciar el compartimiento de pilas. Si las pilas han presentado fuga, limpie y seque cuidadosamente el compartimiento de pilas e instale pilas nuevas. Lave las manos cuidadosamente si hubo contacto con el fluido.

# CONTENIDO

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>7</b>	Uso del autodesparador .....	20
Vista General .....	7	Uso del modo macro .....	21
Contenido del paquete .....	7	Uso del flash .....	21
Accesorios Estándares (Opcionales) .....	7	Toma de fotos manualmente ...	23
<b>CONOZCA LA CÁMARA ..</b>	<b>8</b>	<b>MODO REPRODUCIR .....</b>	<b>24</b>
Vista frontal .....	8	Visualización de imágenes .....	24
Vista trasera .....	9	Reproducción en Zoom .....	25
Selector de modo .....	10	Exhibición de miniaturas de imágenes .....	26
LEDs indicadores .....	10	Presentación de diapositivas ..	26
LCD de estado .....	11	Eliminación de imágenes .....	27
Monitor LCD .....	12	<b>MODO PELÍCULA .....</b>	<b>28</b>
<b>COMENZAR .....</b>	<b>13</b>	Edición de clips de vídeo .....	28
Instalación de las pilas .....	13	Visualización de clips de vídeo	29
Uso del adaptador de CA (accesorio opcional) .....	13	<b>TRANSFERENCIA DE IMÁGENES REGISTRADAS A SU COMPUTADORA .....</b>	<b>30</b>
Instalación de una tarjeta de memoria SD (accesorio opcional) .....	14	Paso 1: Instalación del controlador USB en computadoras Windows .....	31
Sujeción de la correa .....	14	Instalación del controlador USB en computadoras Macintosh .....	31
Elección del idioma .....	15	Paso 2: Conexión de la cámara a la computadora .....	31
Ajuste de la fecha y hora. ....	15	Paso 3: Descarga de las imágenes / clips de vídeo. ....	32
Ajuste de la resolución y la calidad de la imagen .....	16	Para computadoras Windows .....	32
<b>MODO REGISTRAR .....</b>	<b>17</b>	Para computadoras Mac OS .....	32
Toma de fotos .....	17		
Uso del visor .....	17		
Uso del monitor LCD .....	18		
Uso del modo normal .....	18		
Uso del zoom digital .....	19		

**INSTALACIÓN DE  
MGI PHOTOSUITE ..... 33**

**INSTALACIÓN DE  
MGI PHOTOVISTA ..... 34**

**OPCIONES DE MENÚ ..... 35**

Menú Registrar ..... 35

BRILLO DE LCD ..... 35

VISTA RÁPIDA ..... 35

ZOOM DIGITAL ..... 35

BALANCE BLANCOS ..... 35

COMPENSACIÓN EV ..... 36

NITIDEZ ..... 36

SALIR ..... 36

Menú Reproducir ..... 37

BRILLO DE LCD ..... 37

PROYECCIÓN ..... 37

AL TARJETA ..... 37

ELIMINAR TODAS ..... 37

DPOF ..... 38

SALIR ..... 38

Menú Película ..... 39

BRILLO DE LCD ..... 39

SALIR ..... 39

Menú Configurar ..... 40

FECHA / HORA ..... 40

IDIOMA ..... 40

SONIDO ..... 40

FORMATEAR ..... 40

MODO VÍDEO ..... 41

AUTO APAGADO ..... 41

VOLVER ESTÁNDAR ..... 42

**CONEXIÓN DE LA CÁMARA  
A OTROS DISPOSITIVOS 43**

**ESPECIFICACIONES DE  
LA CÁMARA ..... 44**

# INTRODUCCIÓN

## Vista General

Su nueva cámara digital produce imágenes de alta calidad a una resolución de 1600 x 1200 mediante un sensor CCD de 2,1 megapíxeles. Con el visor óptico o el monitor en color LCD TFT de 1,6", es posible componer las imágenes y después examinarlas en detalles. El sensor del flash automático detecta las condiciones de disparo (iluminación) y determina si es necesario usar el flash. Este recurso ayuda a producir imágenes perfectas. La memoria integrada de 8 MB permite capturar y almacenar imágenes sin que sea necesario adquirir una tarjeta de memoria adicional. Sin embargo, usted puede expandir la capacidad de la memoria (hasta 128 MB) mediante una tarjeta de memoria externa. Además de las imágenes fijas, es posible grabar vídeos cortos con la función de película. Puede transferir a la computadora las imágenes tomadas usando el cable USB (se necesita el controlador USB para Win98 y Mac OS 8.6). Es posible mejorar y retocar las imágenes en la computadora mediante el software de edición suministrado o su propio software de edición de imágenes actual. Puede compartir las imágenes con sus amigos por correo electrónico, en un informe, o en un sitio web. La función DPOF permite imprimir las imágenes en una impresora compatible con DPOF; basta insertar la tarjeta de memoria.

S

## Contenido del paquete

Abra el paquete con cuidado y asegúrese de que contiene los artículos siguientes:

Componentes Estándares del Producto:


- Cámara digital
- Cable de vídeo
- Manual del Usuario
- Bolsa
- Cable USB
- CD-ROM del software
- Correa de la cámara

## Accesorios Estándares (Opcionales)

- Tarjeta de memoria SD (capacidad hasta 128 MB)
- Adaptador de CA
- 2 x pilas alcalinas AA

# CONOZCA LA CÁMARA

## Vista frontal




- 1. LCD de estado
- 2. Botón disparador
- 3. Ventana del visor
- 4. Tapa del objetivo
- 5. Interruptor de foco
- 6. Botón del flash
- 7. Botón Calidad / Resolución
- 8. Flash
- 9. Objetivo

- 10. Ojal de la correa
- 11. Conector DC IN (Entrada CC)
- 12. Conector USB
- 13. Luz del autodesparador



## Vista trasera


1. ▲ Botón de flecha (arriba)
2. ◀ Botón de flecha (izquierda)
3. ⏻ Botón autodisparador
4. OK Botón OK
5. 🔍 Botón de zoom digital
6. ▶ Botón de flecha (derecha)
7. ▼ Botón flecha (abajo)
8. 🗑️ Botón eliminar






1. Indicador LED
2. Visor
3. Monitor LCD
4. Botón LCD

5. ☰ Botón menú
6. ⏻ Botón de encendido
7. Selector de modo
8. Tapa de la tarjeta SD/pila
9. Conector VIDEO OUT  
(Salida de Vídeo)
10. Adaptador del trípode

## Selector de modo



1. Modo registrar
2. Modo reproducir
3. Modo configurar
4. Modo película

Modo	Descripción
 Modo registrar	Use este modo para capturar imágenes fijas.
 Modo reproducir	Use este modo para ver y eliminar imágenes, clips de vídeo, presentaciones de diapositivas y miniaturas.
<b>SET-UP</b> Modo configurar	Use este modo para ajustar la configuración de la cámara.
 Modo película	Use este modo para grabar clips de vídeo (película).


## LEDs indicadores

Indicador	Estado	Descripción / Actividad	Sonido
LED indicador	Rojo continuo	La cámara está encendida.	No
LED indicador	Rojo parpadeante	Error de sistema de la cámara	Sí *(3)
LED indicador	Naranja continuo	Cargando el flash	No
LED indicador	Naranja parpadeante	La imagen se está registrando en la tarjeta de memoria	No
LED indicador	Naranja parpadeante	Comunicación / transferencia de USB en progreso.	No
LED indicador	Verde continuo	La cámara está lista para registrar imágenes (o películas)	Sí *(1)
Indicador del autodesparador	Rojo parpadeante	La función autodesparador está activada	Sí *(1)
---	---	Mensaje de error	Sí *(3)
---	---	Evento de botón válido	Sí *(1)

\* (3) La cámara emite tres pitidos.

\* (1) La cámara emite un pitido.

## LCD de estado



### Modo flash

- Flash automático
- Reducción de ojo rojo
- Flash forzado (encendido)
- Flash apagado
- Sincronía lenta

### Resolución de la imagen

- 1600 x 1200 píxeles
- 800 x 600 píxeles
- Modo autodisparador
- Indicador de la tarjeta

### Calidad de la imagen

- Fina
- Normal
- Básica
- Modo macro

### Comprobación de las pilas

- Pila con carga completa
- Pila con carga media
- Pila con carga baja
- Pila casi sin carga

### 00:00

Indicador digital (este indicador varía según el ajuste del selector de modo).

Exhibe la cantidad estimada de fotos que puede tomar en el modo Registrar


Exhibe los segundos estimados que puede usar para registrar un clip de vídeo en el modo Película

Exhibe el número actual de la imagen registrada en el modo Reproducir


Exhibe "PC" al conectar la cámara a su computadora usando el cable USB.

# Monitor LCD


Los indicadores que aparecen al registrar imágenes fijas:




Los indicadores que aparecen al registrar clips de vídeo:



Los indicadores que aparecen al reproducir imágenes:



Los indicadores que aparecen al registrar clips de vídeo:




# COMENZAR

Puede usar 2 pilas tamaño AA (alcalinas o Ni-MH) o un adaptador de CA (accesorio opcional) para alimentar la cámara. Las pilas son convenientes como fuente de energía para registrar imágenes o clips de video mientras que el adaptador de CA se recomienda para transferir imágenes a la computadora.

## Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que la cámara está apagada.
2. Deslice la tapa del compartimiento de las pilas / tarjeta SD en el sentido que indica la flecha OPEN.
3. Inserte las pilas según las marcas de polaridad correctas (+ o -).
4. Cierre la tapa del compartimiento de las pilas / tarjeta SD.




### Notas

- Si no va a usar las pilas por un período prolongado, quítelas de la cámara para evitar fugas o corrosión.
- No use nunca pilas de manganeso.
- No use pilas de tipos diferentes (juntas) ni mezcle pilas nuevas y usadas.
- Evite usar las pilas en entornos extremadamente fríos pues las bajas temperaturas pueden acortar la vida de la pila y reducir el rendimiento de la cámara.

S

## Uso del adaptador de CA (accesorio opcional)

1. Asegúrese de que la cámara está apagada.
2. Abra la tapa del conector DC IN y conecte una extremidad del adaptador de CA al conector de entrada DC IN en la cámara.
3. Conecte la otra extremidad a una toma de corriente.




### Notas

- Asegúrese de usar solamente el adaptador de CA especificado para la cámara. De lo contrario, puede causar daños a la cámara, que no tienen cobertura de la garantía.
- Para evitar un apagado automático inesperado debido a falta de alimentación eléctrica durante la transferencia de imágenes a la computadora, use el adaptador de CA como fuente de alimentación.

## Instalación de una tarjeta de memoria SD (accesorio opcional)

La cámara tiene una memoria interna de 8 MB para almacenar imágenes y clips de vídeo. Sin embargo, esa memoria puede expandirse usando una tarjeta de memoria SD opcional, que incrementa la capacidad de almacenamiento de imágenes y clips de vídeo.

1. Asegúrese de que la cámara esté apagada.
2. Deslice la tapa del compartimiento de las pilas / tarjeta SD en el sentido que indica la flecha OPEN.
3. Inserte la tarjeta de memoria SD.
  - El lado frontal de la tarjeta de memoria (flecha impresa) debe quedarse vuelto hacia el lado frontal de la cámara.
  - Si no se puede insertar la tarjeta, verifique la orientación.
4. Cierre la tapa del compartimiento de las pilas / tarjeta SD.
  - Antes de quitar la tarjeta de memoria SD, asegúrese de que la cámara esté apagada. Abra la tapa del compartimiento de las pilas / tarjeta SD. Presione ligeramente el borde de la tarjeta de memoria para expulsarla.




S



### Notas


- Para que datos valiosos no se borren accidentalmente de la tarjeta SD, puede poner la lengüeta de protección contra escritura (en la parte lateral de la tarjeta de memoria SD) en "LOCK".
- Para guardar, editar o borrar datos en la tarjeta de memoria SD, libere la protección contra escritura.



## Sujeción de la correa

Para prevenir una caída accidental de la cámara, use siempre la sujeción.

1. Primero inserte la lazada menor de la correa de muñeca a través del ojal de la correa en la cámara y después tire de la lazada mayor a través de la lazada menor, hasta fijar bien la correa.



## Elección del idioma



Al encender la cámara por la primera vez, la pantalla de configuración de idioma aparece para que elija el idioma de la información en el monitor LCD. Cómo definir el idioma de la pantalla OSD (On-Screen Display)

1. Seleccione el idioma deseado usando el botón ▲/ ▼.
2. Pulse el botón OK para confirmar.



### Notas

- El idioma definido permanecerá en la memoria aunque se apague la cámara.



## Ajuste de la fecha y hora.

La pantalla Fecha / Hora aparecerá al:

- Encender la cámara por la primera vez (después de definir el idioma).
- Encender la cámara después de quitar o reemplazar las pilas.


Cuando aparezca la configuración de fecha y hora en la pantalla, siga estos pasos para definir las correctamente. Si quiere omitir este procedimiento, pulse el botón OK repetidamente.

1. Introduzca los valores en los campos del año, mes, día y hora usando el botón ▲/ ▼/ ◀/ ▶. Pulse el botón OK después de ajustar cada campo.
  - Para aumentar el valor, pulse el botón ▲ / ▶.
  - Para disminuir el valor, pulse el botón ▼ / ◀.






















































## Ajuste de la resolución y la calidad de la imagen

La configuración de la resolución y de la calidad determina el tamaño (dimensión) en píxeles, el tamaño del archivo de imagen y la relación de compresión de las imágenes. Esa configuración afecta el número de imágenes que la memoria, o una tarjeta de memoria SD, puede aceptar. Cuando conozca mejor la cámara, se recomienda probar cada configuración de calidad y resolución para analizar los efectos de estos distintos ajustes en las imágenes.

Una resolución más alta e imágenes de calidad más alta presentan los mejores resultados fotográficos pero producen archivos mayores. Por lo tanto, menos imágenes tomarán más espacio en la memoria.

Se recomienda una configuración de alta resolución y calidad para salida impresa y en situaciones que requieren detalles más finos. Las imágenes con resolución y calidad más bajas toman menos espacio en la memoria y son apropiadas para compartir imágenes por correo electrónico, en un informe o en una página web. Para cambiar la configuración de resolución y calidad de la imagen como quiera, pulse repetidamente el botón  en la parte superior de la cámara. Mientras pulsa este botón observe la pantalla LCD de estado.




### Resolución y Calidad:


La cámara cuenta con 2 modos de resolución y 3 modos de calidad, que se pueden cambiar cíclicamente pulsando el botón . El orden cíclico es                                                       





## Uso del monitor LCD

1. Abra la tapa del objetivo.
2. Gire el selector de modo a .
3. Encienda la cámara pulsando el botón .
4. Encienda el monitor LCD pulsando el botón .
5. Componga la imagen.
6. Pulse el botón disparador.
  - El LED indicador se vuelve naranja y parpadea mientras la cámara procesa una imagen capturada.






## Notas

- La imagen en el monitor LCD se vuelve oscura bajo luz natural o artificial intensa. No se trata aquí de una falla.
- El uso prolongado del monitor LCD puede reducir el número de fotos que se pueden sacar. Para alargar la vida de las pilas, apague el monitor LCD y use el visor.
- Use siempre el visor de imagen para foto macro.
- Use el monitor LCD al usar el Zoom Digital.

## Uso del modo normal



El modo normal se usa para tomar imágenes cuando la distancia al objeto es de 70 cm o más. Seleccione este modo para fotos en general, incluso retratos y paisajes.

1. Abra la tapa del objetivo, gire el selector de modo a  y encienda la cámara.
2. Desplace a la posición  el botón foco ubicado en el lado frontal de la cámara.
3. Componga la imagen.
4. Pulse el botón disparador.



## Uso del zoom digital

El zoom digital acerca las imágenes. Aunque el zoom digital es un recurso importante, cuanto más se amplía (más zoom) una imagen, más rugosa (granulosa) parecerá. La función del zoom digital sólo está disponible con el monitor LCD y el zoom digital activados. Para activar el zoom digital, consulte ZOOM DIGITAL en menú Registrar.

1. Abra la tapa del objetivo, gire el selector al modo  y encienda la cámara.
2. Encienda el monitor LCD pulsando el botón .
3. Pulse el botón OK para activar la función de zoom digital 2X.
  - El icono 2X aparece en el monitor LCD.
  - Para cancelar la función de zoom digital, pulse el botón OK.
4. Pulse el disparador para sacar una foto "ampliada".






S


### Notas

- El zoom digital sólo puede ajustarse con la resolución de 1600 x 1200 píxeles; el zoom digital no está disponible con la resolución de 800 x 600 píxeles. El tamaño de una imagen registrada con zoom digital es de 800 x 600 píxeles durante su reproducción.
- Cuanto más se amplía (más zoom) una imagen, más rugosa (granulosa) parecerá.
- El zoom digital no puede usarse en el modo película.

## Uso del autodisparador

La duración del autodisparador es de 10 segundos. Después de pulsar el botón disparador para activar el autodisparador, la respectiva luz empieza a parpadear lentamente por siete segundos y luego más rápido durante los tres últimos segundos. Esto le permite entrar en la escena al tomar fotos de grupos.

1. Fije la cámara a un trípode o colóquela sobre una superficie estable.
2. Abra la tapa del objetivo, gire el selector de modo a  y encienda la cámara.
3. Pulse el botón .
  - El icono  aparece en el monitor LCD y en la pantalla LCD de estado.
4. Componga la imagen.
5. Pulse el botón disparador.
  - La función autodisparador está activada.
6. Después de diez segundos, la cámara tomará una imagen.
  - Para cancelar una foto con autodisparador cuando quiera, pulse el disparador para interrumpir la secuencia.






S


### Notas

- Después de tomar una foto, el autodisparador se apaga.

## Uso del modo macro

Use el modo macro para tomar una foto en primer plano de objetos como flores o insectos. La distancia efectiva se sitúa entre 30 cm y 80 cm.

1. Abra la tapa del objetivo, gire el selector de modo a  y encienda la cámara.
2. Desplace a la posición  el botón foco ubicado en el lado frontal de la cámara.
  - El icono  aparece en el monitor LCD y en la pantalla LCD de estado.
3. Componga la imagen.
4. Pulse el botón disparador.
  - Para desactivar la fotografía macro, deslice el botón de foco a normal.





### Notas


- Al tomar una foto de primer plano en el modo macro, use el monitor LCD para componer la imagen y evitar el fenómeno de paralaje.
- No hay un punto distinto (gama del objeto) en el cual se prefiere el modo normal en vez del modo macro; tome la imagen en ambos modos ópticos y compare los resultados.
- Después de tomar una foto macro NO SE OLVIDE de reestablecer el objetivo a la posición normal.

S






## Uso del flash

El flash está diseñado para funcionar automáticamente cuando las condiciones de iluminación aseguren su empleo. Puede tomar una imagen usando un modo de flash apropiado a sus circunstancias. Si se cambia el ajuste del flash, la cámara lo mantiene aun cuando esté apagada.

1. Abra la tapa del objetivo, gire el selector de modo a  y encienda la cámara.
2. Pulse repetidamente el botón  ubicado en la parte superior de la cámara hasta que aparezca el modo de flash deseado
3. Componga la foto y pulse a fondo el botón disparador.







La cámara tiene cinco modos de flash: Flash Automático (predeterminado), Reducción de Ojo Rojo, Flash Forzado (encendido), Flash Apagado, Sincronía Lenta. Los modos aparecen, cíclicamente, al pulsar el botón de flash en la parte superior de la cámara. La tabla a continuación ayudará a elegir el modo de flash apropiado:


Modos de Flash	Descripción
 Flash Automático	El flash dispara automáticamente según las condiciones del entorno. Seleccione este modo para fotos en general.
 Reducción de Ojo Rojo	El flash emite un destello preliminar antes del destello principal. Con esto las pupilas de los ojos se cierran, eliminando el fenómeno del ojo rojo. Elija este modo al tomar fotos de personas o animales en lugares con iluminación insuficiente.
 Flash Forzado (encendido)	El flash dispara siempre a pesar de la iluminación del entorno. Seleccione este modo para registrar imágenes con alto contraste (iluminación a contraluz) y sombras intensas. Conocido también como flash forzado.
 Flash Apagado	El flash no destella. Seleccione este modo al tomar fotos en un lugar donde está prohibido sacar fotos o si la distancia hasta el objeto está fuera del alcance del flash.
 Sincronía Lenta	El flash dispara y la velocidad del disparador disminuye de manera que el objeto quedará correctamente expuestos mientras se toma una foto con fondo oscuro (noche).

## Toma de fotos manualmente


Para tomar fotos manualmente, ajuste las condiciones como el balance de blanco, la compensación de EV y la nitidez. Para información sobre el balance de blanco, compensación de EV y nitidez, consulte **BALANCE DE BLANCOS**, **COMPENSACIÓN EV** y **NITIDEZ** en el menú Registrar.

Para tomar fotos manualmente:

1. Encienda la cámara.
2. Gire el selector de modo a .
3. Pulse el botón .
4. Acceda a las opciones **BALANCE DE BLANCOS**, **COMPENSACIÓN EV** o **NITIDEZ** con el botón .
5. Para cambiar el ajuste, use el botón  después pulse **OK**.
6. Componga la imagen.
7. Pulse el botón disparador.









# MODO REPRODUCIR

Vea, amplíe o elimine sus imágenes o reproduzca clips de vídeo en el modo . El modo Reproducir también ofrece una pantalla de miniaturas de imágenes que permite buscar rápidamente la imagen deseada.


## Visualización de imágenes

Puede ver las imágenes sin abrir la tapa del objetivo pues éste no se usa para la reproducción. Durante la reproducción el objetivo se queda protegido.

1. Gire el selector de modo a  y encienda la cámara.
2. Seleccione la imagen que quiere ver usando el botón  / .
  - Para ver la imagen anterior, pulse el botón .
  - Para ver la imagen siguiente, pulse el botón .










### Notas


- Si no hay imagen almacenada en la memoria interna o en la tarjeta de memoria, el mensaje "Sin Imágenes" aparecerá en el monitor LCD.
- Las imágenes también pueden exhibirse en la pantalla de TV. Conecte una extremidad del cable de vídeo al conector de salida de vídeo de la cámara y conecte la otra extremidad a la entrada de vídeo de la TV. Gire el selector de modo a  y después encienda la TV y la cámara.



## Reproducción en Zoom

Mientras revisa las imágenes, puede que quiera ampliar una porción seleccionada de una imagen. Esta ampliación permite ver detalles finos.

1. Gire el selector de modo a  con la cámara encendida.
2. Seleccione la imagen que quiere ver usando el botón  .
3. Para ampliar la imagen pulse el botón OK.
  - Para ampliar la imagen dos veces, pulse el botón OK una vez. Púlselo nuevamente para ampliarla 4 veces. Al ampliar la imagen registrada, aparecerá un marco rojo con una caja dentro. El marco rojo indica la imagen completa y el marco rojo, el área ampliada.
4. Para ver la porción diferente de la imagen ampliada, pulse el botón  /  /  / .
5. Para volver desde el estado ampliado 4 veces al estado normal, pulse dos veces el botón OK.



Posición actual de ampliación

Imagen completa



S


### Notas

- Para ampliar la imagen 1X → 2X → 4X, pulse el botón OK.
- Para reducir la imagen 4X → 2X → 1X, pulse el botón OK.

## Exhibición de miniaturas de imágenes

Esta función permite ver simultáneamente nueve miniaturas de imagen en el monitor LCD de manera que pueda buscar una imagen particular.

1. Gire el selector de modo a y encienda la cámara.
2. Pulse una vez el botón .
  - La información de la imagen aparece en el monitor LCD.
3. Pulse nuevamente el botón .
  - Nueve miniaturas de imagen aparecen en el monitor LCD (si hay nueve o más miniaturas en la memoria).
  - Para ver la imagen en tamaño completo, pulse el botón **OK** después de seleccionarlo con el botón / .



### S

#### Notas


- Al pulsar el botón repetidamente, la imagen aparecerá como se sigue:
- Imagen solamente → Imagen y OSD (texto en pantalla) → Pantalla de miniaturas de imágenes.



## Presentación de diapositivas

La función de presentación de diapositivas permite reproducir las imágenes en secuencia automáticamente. Este recurso es muy útil y divertido para la verificación de las imágenes registradas y para las presentaciones.


1. Gire el selector de modo a y encienda la cámara.
2. Pulse el botón y deslice a PROYECCIÓN usando el botón / .
3. Para cambiar el intervalo de reproducción use el botón / después pulse el botón **OK**.
  - La presentación de diapositivas comienza a exhibir las imágenes en el monitor LCD, individualmente, en el intervalo definido.
  - Para detener la presentación de diapositivas, pulse el botón **OK** / / / .





#### Notas


- Puede ajustar el intervalo de exhibición de la presentación de diapositivas entre 2 y 10 segundos. Vea PROYECCIÓN en el menú Reproducir para el intervalo de la presentación.

## Eliminación de imágenes

Puede eliminar una las imágenes / clips de vídeo pulsando el botón .

Para eliminar una imagen por vez:

1. Seleccione la imagen / clip de vídeo que quiere eliminar usando el botón ◀/ ▶. Después pulse el botón .
2. Seleccione [Sí] y pulse el botón OK. Aparece la imagen / clip de vídeo siguiente.
  - Si quiere cancelar la eliminación, seleccione [No].
3. Continúe la eliminación si es necesario. Si se eliminan todas las imágenes, aparece el mensaje [  Sin imágenes]. Para salir de esta función, gire el selector a otro modo.




### Notas


- Para eliminar las imágenes o los clips de vídeo almacenados en la memoria interna, asegúrese de no insertar la tarjeta de memoria en la cámara. De lo contrario, las imágenes o los clips de vídeo almacenados en la tarjeta de memoria serán eliminados.

# MODO PELÍCULA

## Edición de clips de vídeo

El modo película permite grabar clips de vídeo con la resolución de 320 x 240 píxeles.

1. Abra la tapa del objetivo, gire el selector de modo a  y encienda la cámara.
  - El tiempo de grabación de la película aparece en la pantalla LCD de estado y en el monitor LCD.
2. Para comenzar a grabar un clip de vídeo pulse el botón disparador.
  - El tiempo transcurrido aparece en el monitor LCD mientras graba el clip de vídeo.
  - Para detener la grabación, vuelva a pulsar el botón disparador.



S







### Notas


- En el modo de película no es posible definir ni activar las funciones de resolución / calidad, macro, autodesparador y zoom digital.
- En el modo de película, el modo de flash se ajusta automáticamente a [Apag.].

## Visualización de clips de vídeo

Para visualizar los clips de vídeo grabados, siga los pasos a continuación:

1. Gire el selector de modo a  y encienda la cámara.
2. Seleccione el clip de vídeo que quiere ver usando el botón .
3. Presione el botón disparador para iniciar.
  - Para pausar la reproducción cuando quiera, pulse nuevamente el botón disparador.
  - Para detener la reproducción, pulse el botón .

El pulsar el botón disparador o  durante la reproducción del clip de vídeo cambiará el estado como sigue:



S



### Notas

- No es posible activar la función de zoom durante la reproducción del clip de vídeo.
- Para reproducir el clip de vídeo en la computadora, recomendamos que use "Quick Time Player". Este software es gratis, compatible con plataformas Mac e Windows y puede descargarlo desde el sitio web en [www.apple.com](http://www.apple.com). Para usar Quick Time Player, consulte la ayuda en línea.

# TRANSFERENCIA DE IMÁGENES REGISTRADAS A SU COMPUTADORA

Usted puede compartir imágenes / clips de vídeo grabados con su familia o amigos a través de correo electrónico o publicarlos en la Web. Antes de hacerlo, es necesario conectar la cámara a la computadora usando el cable USB y transferir las imágenes / clips de vídeo.

Para transferir las imágenes / clips de vídeo desde la cámara hasta la computadora, siga los pasos a continuación.

Paso 1: Instalación del Controlador USB

Paso 2: Conexión de la cámara a la computadora


Paso 3: Descarga de las imágenes / clips de vídeo

	Requisitos del sistema (Windows)	Requisitos del sistema (Macintosh)
CPU	Procesador Pentium 166 MHz o superior	PowerPC G3/G4
OS	Windows 98/98SE/Me/2000/XP	Mac OS 8.6 o más reciente
Memoria	RAM de 32 MB (64 MB recomendado)	RAM de 32 MB (64 MB recomendado)
Espacio libre en el disco duro	128 MB de espacio en el disco duro	128 MB de espacio en el disco duro
Dispositivos necesarios	Unidad de CD-ROM, puerto USB disponible	Unidad de CD-ROM, puerto USB disponible
Monitor en colores	Monitor en colores (800 x 600, 24 bits o superior recomendado)	Monitor en colores (800 x 600, 24 bits o superior recomendado)

## Paso 1: Instalación del controlador USB en computadoras Windows

El controlador USB suministrado en el CD-ROM es exclusivamente para Windows 98. No es necesario instalar el controlador USB para uso en Windows 2000/Me/XP.

1. Inserte el CD-ROM suministrado con la cámara en la unidad de CD-ROM. La pantalla de bienvenidas aparece.
2. Haga clic en " Instale el Controlador USB". Siga las instrucciones en la pantalla para finalizar la instalación. Después de finalizar la instalación del controlador USB, reinicie la computadora.



S


## Instalación del controlador USB en computadoras Macintosh

Los usuarios de Mac OS 8.6 deben instalar un controlador USB. Para Mac OS 9.0 o más reciente, la computadora reconocerá automáticamente la cámara y cargará sus propios controladores USB.

1. Inserte el CD-ROM suministrado con la cámara en la unidad de CD-ROM.
2. Seleccione y haga doble clic en "Digital Camera Driver Installer".
3. Seleccione "Install Location" y haga clic en "Install".
4. Siga las instrucciones en la pantalla para finalizar la instalación y reinicie la computadora.

## Paso 2: Conexión de la cámara a la computadora

1. Conecte una extremidad del cable USB a un puerto USB disponible en la computadora.
2. Conecte la otra extremidad del cable USB al conector USB en la cámara.
3. Encienda la cámara.
  - "PC" aparece en la pantalla LCD de estado.
4. Busque un nuevo "disco extraíble" que aparece en la ventana "Mi Computadora". Las imágenes / clips de vídeo grabados estarán en una carpeta de este "disco extraíble". (Para usuarios de Mac, haga doble clic en la unidad de disco "sin título" en el escritorio.)



## Paso 3: Descarga de las imágenes / clips de vídeo.

Al encender la cámara y conectarla a la computadora, ella se considera una unidad de disco. Puede descargar imágenes / clips de vídeo copiándolos desde el "disco extraíble" (disco "sin título" en Macintosh) hasta una unidad de disco duro u otro tipo de disco.

### Para computadoras Windows

Haga doble clic en el "disco extraíble" para abrirlo. Haga doble clic en la carpeta. Las imágenes están dentro de la(s) carpeta(s). Seleccione las imágenes y elija Copiar desde el menú Edición. Abra la ubicación de destino y elija Pegar desde el menú Edición. Puede también arrastrar los archivos de imágenes de la cámara y soltarlos en la ubicación deseada.

S

### Para computadoras Mac OS

Abra la ventana del disco "untitled" y el disco duro o la ubicación de destino. Arrastre el disco de la cámara y suéltelo en la ubicación de destino.



### Notas

- Se recomienda usar el adaptador de CA como alimentación eléctrica para la cámara mientras transfiere las imágenes / clips de vídeo desde la cámara hasta la computadora, pues la alimentación de la cámara puede interrumpirse inesperadamente debido a descarga de las pilas.



# INSTALACIÓN DE MGI PHOTOSUITE

MGI PhotoSuite es un programa de edición de imágenes muy fácil de usar. Con PhotoSuite, es muy fácil retocar, componer y organizar sus imágenes. Él contiene una variedad de plantillas, como marcos de fotos, tarjetas de cumpleaños, calendarios y mucho más. Obtenga sus imágenes listas y comience a explorar este programa increíble.

Para instalar MGI PhotoSuite:

1. Inserte el CD-ROM suministrado con la cámara en la unidad de CD-ROM. La pantalla de bienvenidas aparece.
2. Haga clic en "Instale MGI PhotoSuite" Siga las instrucciones en la pantalla para finalizar la instalación.



S

## Notas

- Para usar MGI PhotoSuite para editar y retocar sus imágenes grabadas, consulte la ayuda en línea de este programa.
- Para los usuarios de Windows 2000/XP, asegúrese de instalar MGI PhotoSuite en el modo "Administrator".
- PhotoSuite no es compatible con Mac.

# INSTALACIÓN DE MGI PHOTOVISTA

MGI PhotoVista es un programa fácil de usar que permite crear rápidamente imágenes panorámicas espectaculares de 360 grados. Cuando vea estos panoramas, tendrá la impresión de que está en un ambiente verdadero. El poderoso mecanismo de PhotoVista une automáticamente las imágenes con rapidez y su interfaz intuitiva permite que aún siendo inexperto uno puede obtener excelentes resultados en minutos.

Para instalar MGI PhotoVista:

1. Inserte el CD-ROM suministrado con la cámara en la unidad de CD-ROM. La pantalla de bienvenidas aparece.
2. Haga clic en "Instale MGI PhotoVista" Siga las instrucciones en la pantalla para finalizar la instalación.



## S



### Notas

---

- Para usar MGI PhotoVista para crear imágenes panorámicas espectaculares de 360 grados, consulte la ayuda en línea del programa.
- Para los usuarios de Windows 2000/XP, asegúrese de instalar MGI PhotoVista bajo el modo "Administrator".
- PhotoVista no es compatible con Mac.



## COMPENSACIÓN EV

La cámara ajusta la exposición de cada escena automáticamente. Sin embargo, cuando el objeto es muy oscuro o muy claro, puede cambiar la configuración de exposición automática de la cámara para hacer el objeto más claro u oscuro. Esto se llama compensación de exposición. La compensación de exposición de esta cámara puede ajustarse de -1,8EV a +1,8EV. Use el botón ◀/▶ para seleccionar la compensación EV que desea y pulse el botón OK.

### Objetos Efectivos y Valores Ajustados

#### Compensación Positiva (+)

- Toma de textos impresos (caracteres negros sobre papel blanco)
- Retratos con iluminación de fondo
- Escenas muy brillantes (como campos de nieve) y objetos altamente reflectantes
- Fotos compuestas predominantemente de cielo

#### Compensación Negativa (-)

- Objetos con luz concentrada, particularmente contra fondos oscuros
- Toma de textos impresos (caracteres blancos sobre papel negro)
- Escenas con bajo índice de reflexión, como fotos de follaje verde u oscuro.

## NITIDEZ



Esta opción define el nivel de nitidez de la imagen. Use el botón ◀/▶ para seleccionar el modo de nitidez que desea y pulse el botón OK.

[Normal] : mantiene el detalle de la imagen como se ha capturado




[Blando] : suaviza el borde de los detalles de la imagen para efectos especiales

[Nítido] : agudiza el borde del detalle de la imagen

## SALIR

Use esta opción para salir del menú registrar y volver al modo . Pulse el botón OK para salir. También puede pulsar nuevamente el botón  para salir.


## Menú Reproducir

Use el menú reproducir para crear una presentación de diapositivas en la cámara, definir las opciones DPOF o transferir imágenes desde la memoria interna hasta una tarjeta de memoria. Para acceder al menú reproducir, pulse el botón  en el modo  y navegue por las opciones utilizando el botón .


### BRILLO DE LCD

Consulte BRILLO DE LCD en el menú Registrar.

### PROYECCIÓN


La cámara puede exhibir las imágenes en secuencia y con intervalos determinados, como una presentación de diapositivas. Use el botón  para seleccionar el retardo entre las diapositivas y después pulse el botón OK. [2 s], [4 s], [6 s], [8 s], [10 s]

### AL TARJETA

Esta función permite copiar las imágenes desde la memoria interna de la cámara hasta una tarjeta de memoria SD externa. Sin embargo, esto sólo es posible si la tarjeta de memoria SD está instalada y si la memoria interna contiene imágenes. Si es necesario, use el botón  para seleccionar [Sí] y después pulse el botón OK.

### ELIMINAR TODAS

Esta opción permite eliminar todas las imágenes / clips de vídeo de la memoria. Si desea eliminar las imágenes o los clips de vídeo almacenados en la memoria interna, asegúrese de no insertar la tarjeta de memoria en la cámara. De lo contrario, las imágenes o los clips de vídeo almacenados en la tarjeta de memoria SD serán eliminados.

Si es necesario, use el botón  para seleccionar [Sí] y después pulse el botón OK.



## DPOF

El recurso DPOF permite incorporar información de impresión en la tarjeta de memoria. Con la utilización de DPOF es posible seleccionar una imagen para impresión y después especificar cuántas copias desea imprimir. Inserte la tarjeta de memoria en una impresora compatible con DPOF que acepte tarjetas de memoria SD. La impresora compatible con DPOF / tarjeta leerá la información incorporada en la tarjeta de memoria e imprimirá las imágenes como especificado.

Para usar la función de DPOF, pulse el botón OK para acceder al submenú DPOF. Use el botón ◀/▶ para configurar los valores de cada campo y pulse el botón OK.

- [Cantidad] : seleccione la cantidad de imágenes, de 1 a 9  
[Tamaño impresión] : seleccione el tamaño preferido de la imagen (estándar, 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 8 x 10)  
[Imprimir índice] : permite imprimir las imágenes en el formato de índice.  
[Activar impresión] : al seleccionar ACTIV. la cámara guardará la configuración de DPOF. DESACT apagará la configuración.

S

### Acceso directo a DPOF

Use el botón disparador para definir la configuración DPOF rápidamente:


1. Gire el selector hasta el modo ▶.
2. Pulse el botón disparador para pasar la configuración de la ficha de impresión DPOF a la gama especificada.





### Notas

- Al usar el botón disparador para activar la opción DPOF, la configuración predeterminada es: tamaño = estándar, cantidad = 1.

## SALIR


Use esta opción para salir del menú registrar y volver al modo ▶. Pulse el botón OK para salir. También puede pulsar nuevamente el botón  para salir.

## Menú Película



Para ajustar la configuración del menú película, pulse el botón  en el modo  y acceda a la opción que quiere definir usando el botón ▲/▼.

### BRILLO DE LCD

Esta opción ajusta el brillo de monitor LCD. Consulte BRILLO DE LCD en el menú Registrar para información detallada.



### SALIR

Use esta opción para salir del menú película y volver al modo . Pulse el botón OK para salir. También puede pulsar nuevamente el botón  para salir.

## Menú Configurar

Seleccione las preferencias generales de la cámara en el modo SET-UP. Gire el selector de modo SET-UP y acceda a la opción que desea configurar usando el botón ▲/▼.

### FECHA / HORA

Para acceder al submenú Fecha / Hora pulse el botón OK. Consulte la sección "Configuración de la Fecha y Hora" de este manual para más detalles. Al quitar las pilas de la cámara, la fecha y la hora retornarán a sus valores predeterminados. En ese caso, restablezca la fecha y la hora al usar la cámara.

[Años], [Meses], [Días], [Hora]

### IDIOMA

Esta opción permite seleccionar el idioma de los menús y del texto que aparecen en el monitor LCD. Para acceder al submenú Idioma pulse el botón OK. A continuación, seleccione el idioma preferido usando el botón ▲/▼ y pulse OK.


[ENGLISH], [Français], [Deutsch], [Español], [Italiano], [ 日本語 ], [ 中國語(繁體) ], [ 中國語(简体) ]

### SONIDO

Si está opción está activada, la cámara emite un pitido cada vez que se pulsa un botón. Seleccione [Activ.] o [Apag.] usando el botón ◀▶ y después pulse OK.

### FORMATEAR

Esta función formatea la memoria interna (o tarjeta de memoria) y borra todas las imágenes y los datos almacenados. Al seleccionar [Sí] con el botón ◀▶ y pulsar OK, el mensaje Formatear Medio aparece en el monitor LCD. Al seleccionar [SI] y pulsar OK nuevamente aparece una barra que exhibe el progreso del formateado. Esta función formatea la memoria interna (o tarjeta de memoria) y borra todas las imágenes y los datos almacenados.





## MODO VÍDEO

Esta opción permite ver las imágenes en una TV. Conecte la cámara a la TV usando el cable de vídeo. Después seleccione el formato de salida de vídeo usando el botón ◀▶ y pulse OK.

[NTSC] : seleccione este formato en los EE.UU., Canadá, Japón, Corea, Taiwán, Centroamérica, México etc.

[PAL] : seleccione este formato para Australia, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Kuwait, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Noruega etc.

## AUTO APAGADO

Si no hay actividad de la cámara (no se pulsa ningún botón) por un determinado período mientras la cámara está encendida, ella entrará en el modo de espera y se apagará para ahorrar energía.

Período inactivo (pilas)	Periodo inactivo (adaptador de CA)	Estado de la cámara
90 segundos	90 segundos	Estado de espera
3 minutos	30 minutos	Apagada


Si la cámara está en el modo de espera, reactivela pulsando cualquier botón o moviendo el selector de modo. Si la cámara se ha apagado, vuelva a encenderla pulsando el botón Ⓞ. La tabla anterior indica la configuración predeterminada del tiempo del modo de espera y del apagado automático. Use el botón ◀▶ y después pulse OK para cambiar tiempo de ahorro de energía. [3 min], [5 min], [10 min], [30 min]

## VOLVER ESTÁNDAR

Si desea restaurar todos los ajustes de la cámara al estado original, seleccione [Si] con el botón ◀▶ y pulse OK. La tabla a continuación muestra la configuración predeterminada de cada opción.

Ítem	Descripción
Resolución de la imagen	1600 x 1200 píxeles
Calidad de la imagen	★★ Fina
Flash	Automático
Vista Rápida	Apagado
Balance de Blancos	Automático
Compensación EV	0.0
Retardo de presentación de diapositivas	4 segundos
Auto Apagado	Pila: 3 minutos Adaptador de CA 30 minutos
Sonido	Encendido
Zoom digital	Apagado

# CONEXIÓN DE LA CÁMARA A OTROS DISPOSITIVOS



# ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA

Ítem	Descripción
Sensor	Aprox. 2,1 megapíxeles CCD de 1/3,2"
Profundidad de color	24 bits (8 bits x 3 colores)
Resolución	1600 x 1200 píxeles 800 x 600 píxeles
LCD	LCD TFT de 1,6", en colores
Autodisparador	Retardo de 10 segundos
Escala de velocidad del obturador	1/10 a 1/1000 s
Zoom	Zoom digital de 2X
Modos de captura	Registro de fotos fijas o grabación de vídeo
Tipo de memoria	Memoria interna de 8 MB Tarjeta de memoria SD (opcional) (capacidad de hasta 128 MB)
Capacidad de memoria	Almacenamiento para una tarjeta de memoria SD de 8 MB a 1600 x 1200 píxeles: Fina: 10 imágenes; Normal: 15 imágenes; Básica: 20 imágenes
Gama efectiva del flash	0,5 a 2,5 m
Objetivo	Distancia focal fija: 5,6 mm Gama focal: Estándar - 0,7 m-infinito; Macro - 0,3 a 0,8 m F-número: 2.8/5.6
Foco	Gama focal: 30 cm al infinito
Compensación de exposición	Automático; Manual: -1,8 - +1,8 EV (paso de 0,3 EV)
Balance de Blanco	Auto, Sol, Sombra, Fluorescente, Tungsteno
Formato comprimido	JPEG, M-JPEG para clip de vídeo
Estándares	JPEG, EXIF 2.1, DPOF, DCF, M-JPEG
Interfaz	Entrada de alimentación DC IN, conector USB, VIDEO OUT (salida de vídeo) (NTSC o PAL)
Entorno Operativo	Operación: 0°C a 40°C, 15 a 90% de humedad Almacenamiento: -20°C a 80°C, 10 a 95% de humedad
Alimentación eléctrica	Dos pilas alcalinas (1,5 V) o de Ni-MH (1,5 V) tamaño AA, o adaptador CA (2,5 A / 3,3 V)
Encaje de trípode	Sí
Dimensiones	105 x 44 x 55 mm (W x H x D) (sin partes sobresalientes)
Peso	Aproximado 150 g (sin pilas ni la tarjeta de memoria SD)

\*El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin aviso.