


COSA TI OCCORRE ANCORA?

- 12 batterie di tipo LR6 (AA) 1,5V o batterie NiMH di pari qualità
- Smartphone o tablet
- Un collegamento dati stabile (per scaricare l'app)

12x



HAI ANCORA DOMANDE?

Abbiamo raccolto qui le risposte alle domande più frequenti:

www.minox.com/app-dtc1200



Qui sono riportate anche tutte le istruzioni, articoli utili e ulteriori possibilità di contatto, nel caso in cui occorra una guida completa.

MINOX GmbH

Walter-Zapp-Str. 4 · 35578 Wetzlar · Germania

Phone +49 (0) 64 41 / 917-0 · Fax +49 (0) 64 41 / 917-612

info@minox.com · www.minox.com

QSG DTC 1200, IT, 10/2019

MINOX

ISTRUZIONI DI AVVIO RAPIDO

DTC 1200

FOTOTRAPPOLA



LA FORNITURA È COMPLETA?

- 1 | Fototrappola MINOX DTC 1200
- 2 | Antenna radio 4G
- 3 | Cinghia di fissaggio
- 4 | Memoria Micro SD 16 GB con adattatore SD
- 5 | Istruzioni di avvio rapido
- 6 | Avvertenze di sicurezza

COSA È COSA?

- 1 | Collegamento dell'antenna
- 2 | Interruttore della modalità operativa
- 3 | Slot SD
- 4 | Sblocco del vano batterie
- 5 | Monitor di controllo



PRONTI, VIA!

- 1 | Scansiona il codice QR o continua www.minox.com/app-dtc1200 per installare l'app
- 2 | Nella app:
 - a | Imposta il profilo utente.
 - b | Effettua la scansione del codice QR nella telecamera (adesivo).
 - c | Attiva il trasferimento dati mobili (se desiderato).
 - d | Configura la telecamera.
- 3 | Avvita l'antenna.
- 4 | Inserisci le batterie.
- 5 | Inserisci la scheda SD.
- 6 | Porta la telecamera in modalità setup e attendi brevemente che le impostazioni possano essere trasferite dalla app alla telecamera.
- 7 | Monta la telecamera sul luogo d'installazione e orientala.
- 8 | Porta l'interruttore di esercizio su ON.
- 9 | Chiudi il coperchio della telecamera.
- 10 | A questo punto puoi osservare le immagini trasmesse nella propria MINOX Cloud tramite la app, oppure prelevare sistematicamente la scheda SD per salvare tutte le immagini separatamente sul tuo PC.

