


QUE TE FAUT-IL EN PLUS ?

- 8 piles de type LR6 (AA) 1,5V ou des piles rechargeables NiMH équivalentes
- Carte SD, classe 10
- Un smartphone ou une tablette
- Une connexion stable (pour le téléchargement de l'application)

8x



AS-TU DES QUESTIONS ?

Les réponses aux questions les plus fréquentes sont rassemblées à l'adresse suivante:

www.minox.com/app-dtc550wifi

Tu y trouveras aussi tous les guides, articles d'aide et autres coordonnées si tu as besoin d'une assistance complète.



Remarques relatives à la déclaration de conformité UE

Par la présente, MINOX GmbH déclare que l'appareil „MINOX DTC 550 WiFi“ respecte les directives suivantes : RoHS 2011/65/EU
RED 2014/53/EU

L'intégralité du texte de déclaration de conformité UE figure à l'adresse suivante :
www.minox.com (Support > Downloads)

MINOX GmbH

Walter-Zapp-Str. 4 · 35578 Wetzlar · Allemagne
Téléphone +49 (0) 64 41 / 917-0 · Fax +49 (0) 64 41 / 917-612
info@minox.com · www.minox.com


QSG DTC 550, FR, 11/2019

MINOX

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

DTC 550 WiFi

CAMÉRA DE SURVEILLANCE



LE PRODUIT EST-IL COMPLET ?

- 1 | Caméra de surveillance MINOX DTC 550 WiFi
- 2 | Courroie de fixation
- 3 | Fixation murale
- 4 | Guide de démarrage rapide
- 5 | Consignes de sécurité

QUELLES SONT CÈS PIÈCES ?

- 1 | Moniteur de contrôle
- 2 | Compartiment à piles
- 3 | Lecteur de cartes SD
- 4 | Sélecteur de modes



ET, C'EST PARTI!

- 1 | Insère les piles dans le compartiment de piles
- 2 | Insère la carte SD.
- 3 | Télécharge l'application sur ton terminal. www.minox.com/app-dtc550wifi
- 4 | Active le Bluetooth et le wifi sur ton terminal.
- 5 | Ouvre l'application sur ton terminal.
 - a | Si aucune caméra n'a encore été créée, clique sur le signe plus pour ajouter une nouvelle caméra.
 - b | Raccorde la caméra.
 - c | Pour établir la connexion Bluetooth entre la caméra et ton terminal, saisis le mot de passe Bluetooth. C'est

le même que le mot de passe wifi. Tu trouveras le mot de passe dans l'option « mot de passe wifi » dans le menu de la caméra. En sortie d'usine, le mot de passe par défaut est « 12345678 ».

- d | Après avoir saisi le mot de passe, clique sur « Connecter ».
- e | L'application te guide à travers les étapes suivantes.
- 6 | Installe la caméra à l'endroit de ton choix et oriente-la.
- 7 | Place l'interrupteur sur ON (Marche).
- 8 | Ferme le couvercle de la caméra.

Consigne de sécurité !

Le mot de passe par défaut doit impérativement être modifié après la première utilisation.

Tu trouveras de plus amples options de réglage sur www.minox.com -> Support -> Downloads